

エアークオリティー CO2 モニター BS-MT-108



取扱説明書

各部名称



使用方法

1. 起動

電源ボタンを 2 秒ほど長押しします。

2. アラート音の ON / OFF

▲ボタンを押して、ON 状態

▼ボタンを押して、OFF 状態

3. 測定表示・自動監視

起動安定後、CO2 濃度・温度・湿度を測定表示し、アラートレベルも同時に表示いたします。

4. 測定状況・リアルタイム測定値

アラート表示：緑色 400~600ppm
黄色 601~1000ppm
赤色 1001~5000ppm

室内環境の目安を表示します。

※充電中は電池残量表示が順番に点滅し、後部吸気口内の赤いランプが点灯します。

5. 測定結果

アラーム動作音：

400~600ppm 無し

601~1000ppm ピッピッ 2 回

1001~5000ppm ピッピッピッ 3 回

アラートがレッドゾーンの場合は

直ちに室内の換気を行い

数値が適正値になる様にしてください。

6. 校正作業 (数値の適正化)

測定値が正常に示さない場合は、本体リセット (校正作業) を行います。

▲ボタンと▼ボタンを同時に、数秒間長押しすると自動的に、シャットダウンし校正が完了しますので、再度電源を入れてお使いください。

7. 終了

電源ボタンを 2 秒ほど長押しします。

