

# ホールディング・ノート PC スタンド

## BS-LT-TypeH

取扱説明書



① 折り畳んだ状態から、左右に最大に広げます



② 本体裏面より  
アジャスターを引き出すと  
ラチェットロックが  
アジャスターの溝に自動的に  
入りロックされます

ラチェットロック

アジャスター

③ 5段階で高さ調整が出来ますので  
希望の高さの溝にラチェットロックを  
入れて下さい、調整は必ず左右共に  
同じ高さにして下さい  
収納する時は、アジャスターを目一杯  
引出してラチェットロックを溝から  
外してラチェットロックを本体に  
収納してアジャスターも収納して下さい

アジャスター  
調整範囲

