安装说明书



安装配件

支架零件安装包

A		M8x70mm*4
B		钮*1
C		M10x60mm*2
		M10螺母*2
		M10垫片*2
D		M8x50mm*4
		M8螺母*4
		M8垫片*4
E		M10x16mm*2
		M10螺母*2
		M10垫片*2

电视零件安装包

F		M6x20mm*4
		M5x20mm*4
		M4x20mm*4
		M6垫片*4
		增高垫*4



所需工具

⚠ 注意事项

警告!

警告!如果组装或安装不当,这可能会导致人员受伤、死亡或财产损毁。请您在组装或安装前,先仔细阅读说明书及警告信息。

- 我们只适合实体承重墙。空心墙,泡沫墙等特殊墙体需要必须保证能够承重方可安装,且安装所需配件请自行配备,否则不建议使用。
- 我们建议本产品仅由专业安装人员根据安装说明要求安装。安装信息如果有问题或者有所不解,可与卖方联系。
- 如果产品或配件受损或缺失,请不要组装或安装。如果您需要备换零件或其他,请联络当地的经销商以获得帮助。
- 如果悬挂超过规定重量的电视机,可能会因为支架晃动而造成人员受伤。
- 除了产品本身设计的用途外,请不要将此产品用于其他领域。
- 此产品设计含有滑动部件,为了安全,请小心使用。
- 本产品包含一些小零件,不慎吞食可能会造成窒息的危险。请放置在婴幼儿够不到的地方。
- 为了安全起见,请定期(建议至少每三个月)对产品进行检查。
- 厂商在此声明,对于以下情况所造成的损毁或损伤不承担任何法律责任:对产品自行改造,或安装不当,或安装超过此产品所注明的最大承重,或使用不当而造成此产品磨损或毁坏。

▸图示与实物如若有不符现象,请以实物为准。

1a.顶板横向固定

上墙前先将上接管与顶板安装好



1b.顶板纵向安装

上墙前先将上接管与顶板安装好



2a.安装顶板

先将产品贴合到要安装的位置
用铅笔标注要打孔位置



2b.安装顶板

用电钻对准铅笔标注的孔位钻孔



2c.安装顶板

用膨胀栓将顶板固定



3.吊杆与面板的连接



①先将角度调节件安装到面板上
并用螺丝固定

②先将固定座插入下接管,然后用钮固定,
接着插入上接管,最后用螺丝固定住

4.面板与电视机的安装



用螺丝将面板安装到电视机上
(F组螺丝、垫片规格可根据具体要求使用)



安装电视增高垫,可根据需求安装在面板和电视的中间(如图A)或者面板的上面(如图B),也可以选择不安装

5.安全螺丝的安装



将安装好电视机面板挂到吊杆上
并用螺丝穿过调节器固定好

安装完成