

1. 画面の説明



2. 基本操作

2-1.電源ボタンを長押しすると、電源が入ります。

※起動まで時間がかかります(30 秒くらい)

2-2.画面をタッチすると、メニューが表示されます。

●Settings(設定)：撮影距離、トリガーの機能設定、日時等各種設定をすることができます。



●測定距離の設定

Thermography→Distance→Customの順に開きます。

仕様上適正な距離は1~1.5mです。

画面上、左右の右向き三角▶または左向き三角◀をタッチすると、0.1mずつ変わります。

●警告音の設定

Local Settings→Image Settings→Audible Warningの順に選択

オン・オフにより、警告音を出すか出さないかを設定することができます。

※初期値はオンで設定しています。

●画像保存の設定

Local Settings→Camera Settings→Trigger Settingの順に選択

Capture：静止画

●動画の操作方法

保存設定を動画に切替え

- ① 赤いトリガーを押すと録画が始まります。
- ② 再び赤いトリガーを押すと録画が終了します。

●画面の明るさ設定

Local Settings→Device Settings→Display Brightness

Low(弱)/Medium(中)/High(強) の3通りから選択できます。

※初期値は中になっています。

●日時の設定

Local Settings→Device Settings→Time and Date

Date:年月日の設定

Time:時間の設定

●自動電源オフ

Local Settings→Device Settings→Auto Power-off Duration

オフ/10分/20分/30分/40分/50分/60分から選択することができます。

※初期値はオフになっています。

●File

保存したファイルをハンディの画面に表示する際に選択します。

●Thermal

使用しません。初期値のままご使用ください。

●Thermography

使用しません。初期値のままご使用ください。

●Palettes

画面の色(パレット)を設定するボタンです。

使用しません。初期値のままご使用ください。